



ANLEITUNG · REINIGUNG · AUFBEWAHRUNG

Pinselflege

Für alle CreaTek-Pinselsets

*Ausstreichen. Waschen.
Dressieren.*

Wie deine Pinsel lange die Spitze halten: sieben Regeln beim Malen, die Reinigung in sechs Schritten, richtiges Trocknen – und erste Hilfe bei eingetrockneter Farbe.

Detailpinsel 10er

Miniaturopinsel 5er

Aquarellpinsel 8er

Pinselseife

createk-studio.de

Kurse, Vorlagen und Ideen

Version 2.2



Schön, dass du da bist.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem CreaTek-Pinselset. Ein Pinsel hält Jahre, wenn er nach jedem Malen richtig gereinigt und getrocknet wird – und das dauert nur ein paar Minuten. Auf diesen Seiten steht alles, was dafür nötig ist. **Alle Einträge im Inhalt sind klickbar.**

Inhalt

01	Sieben Regeln beim Malen	3
02	Die Reinigung in sechs Schritten	4
03	Die CreaTek-Pinselseife	5
04	Trocknen, aufbewahren, transportieren	6
05	Probleme lösen: Haare, Spitze, eingetrocknete Farbe	7
06	Fragen & Antworten	8
07	Über CreaTek	9

Für diese Sets

Set	Pinsel	Material
Detailpinsel 10er	7 Rundpinsel + 3 Flach-Schrägpinsel, Aufsteller	Synthetikfasern, stabile Zwingen
Miniaturpinsel 5er	5 feine Pinsel (8/0 bis 0), Etui	Bi-Nylon-Synthetikhaar, Echtholzgriffe, rostfreie Messingzwingen
Aquarellpinsel 8er	8 Rundpinsel, Aufsteller	Synthetisches Rotmarderhaar, Echtholzgriffe, Kupferzwingen
Pinsel in den Textilfarben-Sets	2 Pinsel	Gleiche Pflege wie oben

So ist ein Pinsel aufgebaut



Sieben Regeln beim Malen

Die meisten Pinsel gehen nicht beim Reinigen kaputt, sondern beim Malen. Diese Gewohnheiten schützen sie.

1**Nicht im Wasser stehen lassen**

Die Haare breiten sich aus oder verbiegen sich dauerhaft. Pinsel, die du gerade nicht brauchst, legst du waagrecht auf ein Papiertuch oder einen Lappen.

2**In Pausen feucht halten**

Malst du mit mehreren Pinseln, tauche die wartenden hin und wieder in Wasser oder Farbe, damit nichts antrocknet. Farbe nie vollständig im Pinsel eintrocknen lassen.

3**Nur bis zur Hälfte eintauchen**

Ein Drittel, höchstens die Hälfte des Haares in die Farbe. Farbe zwischen Zwingen und Haar ist kaum zu entfernen; trocknet sie, spreizt sich das Haar oder fällt aus.

4**Ein Pinsel, eine Farbe**

Öl-, Acryl- und Aquarellfarbe mit demselben Pinsel setzen ihm zu. Im Idealfall bekommt jeder Pinsel ein Einsatzgebiet.

5**Zwischendurch ausspülen**

Ist der Kopf doch einmal ganz in der Farbe gelandet, den Pinsel gleich zwischendurch reinigen statt bis zum Schluss zu warten.

6**Nicht auf dem Grund kratzen**

Beim Auswaschen den Pinsel im Wasserglas nicht auf den Boden drücken – das knickt die Spitze. Lieber im Wasser schwenken.

7**Sofort nach dem Malen reinigen**

Je eher, desto besser. Frische Farbe geht in Minuten raus, eingetrocknete braucht Stunden (Seite 7).

Feine Pinsel, feine Regeln

Bei den Miniaturpinseln (8/0 bis 0) zählt jedes Haar. Farbe nur an der Spitze aufnehmen, Spitze nach jedem Ausspülen mit den Fingern nachformen – und nie mit der Spitze voran in den Becher.

Die Reinigung in sechs Schritten

Das brauchst du

Was	Wozu
Sauberer Lappen oder Papiertücher	Farbe ausstreichen, Wasser abnehmen
Pinselfeife, Kernseife oder milde Seife	Für alle wasserlöslichen Farben: Aquarell, Acryl, Gouache, Plakat- und Textilfarbe
Pinselfreiniger oder Terpentin	Nur für Ölfarbe, zum Vorbehandeln
Lauwarmes Wasser	Nicht heiß – Hitze schadet Haar, Zwinge und Griff

Mit Pinselfeife noch gründlicher

Die CreaTek-Pinselfeife mit Silikon-Reinigungsmatte holt Farbe auch aus dem Ansatz und hält das Haar geschmeidig – Schritt für Schritt auf Seite 5. Kernseife oder milde Seife funktionieren ebenfalls.

Schritt für Schritt

1

Farbe ausstreichen

Tuch um den Pinsel wickeln, Farbe vorsichtig zur Spitze hin ausdrücken, auf dem Tuch hin- und herstreichen.

2

Ölfarbe vorbehandeln

Nur bei Öl: Pinsel in Pinselfreiniger oder Terpentin schwenken, am Rand des Gefäßes kreisen, mit warmem Wasser ausspülen.

3

Mit Wasser und Seife

Pinsel auf der Seife tupfen und kreisen, bis sie schäumt. Dann in der Handfläche mit leichtem Druck hin und her.

4

Zwinge und Ansatz

Haar am Ansatz zwischen Daumen und Zeigefinger einmassieren, Zwinge abwischen – hier sitzt die Farbe, die Pinsel kaputt macht.

5

Ausspülen

Mit lauwarmem Wasser, wieder in der Handfläche, bis das Wasser klar bleibt. Sonst Schritt 3 wiederholen.

6

Wasser raus, Spitze formen

Restwasser ausdrücken oder auf Papier ausstreichen. Das feuchte Haar mit Daumen und Zeigefinger zur Spitze ausstreichen und formen – „dressieren“.

Die CreaTek-Pinselseife

Eine milde, vegane Seife, die Farbreste, Make-up und Öle aus Künstler- und Kosmetikpinseln löst, das Haar geschmeidig hält und die Form der Spitze erhält. Mit Pfirsichduft.

Das ist drin

Variante	Inhalt
Pinselseife 50 g	Seife in der Dose + Silikon-Reinigungsmatte
Pinselseife 100 g	Seife in der Dose + Silikon-Reinigungsmatte

Für welche Pinsel?

- Alle CreaTek-Pinselsets – Synthetikhaar wie Rotmarder-Synthetik.
- Echthaar- und Synthetikpinsel anderer Hersteller, auch Make-up-Pinsel und Schwämme.
- Für Aquarell-, Acryl-, Gouache-, Plakat- und Textilfarbe; bei Ölfarbe nach dem Vorbehandeln mit Pinselreiniger.

Sparsam dosieren. Die Seife ist ergiebig – zwei, drei Striche über die Oberfläche reichen für einen Pinsel. Dose nach Gebrauch schließen, Matte abspülen.



So geht's

1

Anfeuchten

Lauwarm anfeuchten, Farbe vorher am Tuch ausstreichen.

2

Schäumen

Haar über die Seife streichen und kreisen, bis es schäumt.

3

Auf der Matte kreisen

Auf der Silikonmatte kreisen – die Rillen holen Farbe aus dem Ansatz.

4

Ausspülen

Lauwarm, bis Schaum weiß und Wasser klar bleiben. Sonst Schritt 2 wiederholen.

5

Spitze formen

Wasser ausdrücken, Haar zur Spitze streichen, waagrecht trocknen.

[Pinselseife 50 g bei Amazon ansehen →](#)

[Pinselseife 100 g + Matte bei Amazon →](#)

Buttons sind klickbar · amazon.de/dp/B0FPXF4239 · amazon.de/dp/B0FPXBQSC2

Trocknen, aufbewahren, transportieren

Trocknen

- **Waagrecht** auf Papiertuch oder Lappen legen und an der Luft trocknen lassen – oder hängend mit der Spitze nach unten.
- **Nicht auf die Heizung.** Schnelles Trocknen schadet Haar, Zwingen und Griff.
- **Nicht nass ins Glas stellen.** Wasser sammelt sich in der Zwingen, das Holz quillt auf, die Zwingen lockert sich, das Haar fällt aus.
- Erst wenn der Pinsel **vollständig trocken** ist, kommt die Schutzkappe wieder drauf.

Die Kappe ist kein Trockner. Feuchtes Haar unter der Kappe bleibt feucht, verformt sich und kann anfangen zu riechen. Kappe erst am trockenen Pinsel.

Aufbewahren und transportieren

- Lose in der Schublade verbiegen, verfransen und verhaken sich die Haare. Deshalb: trocken, Kappe drauf, dann in die **Box, das Etui, den Aufsteller** oder eine Rollmappe.
- Im **Aufsteller** stehen die Pinsel mit dem Griff nach unten – so drückt nichts auf die Spitze.
- Unterwegs schützt die Kappe die Spitze, das Etui den Rest. Nie mit der Spitze voran in eine Tasche stecken.
- Trocken und ohne direkte Sonne lagern, damit das Holz nicht arbeitet.

Etui und Aufsteller nutzen

Die Sets kommen mit Etui oder Aufsteller – nicht nur für den Versand. Wer die Pinsel nach jedem Malen dorthin zurücklegt, hat das Aufbewahrungsproblem schon gelöst.

Probleme lösen

Der Pinsel verliert Haare

Gerade neue Pinsel verlieren vereinzelt lose Haare aus der Zwinge. Das hört nach den ersten Einsätzen auf – die losen Haare müssen nur raus:

- Das Haar mit leichtem Druck zwischen Daumen und Zeigefinger hindurchgleiten lassen.
- Oder mit einem weichen Tuch von der Zwinge in Richtung Spitze abstreifen.

Verliert ein Pinsel auch nach dem Reinigen weiter Haare, melde dich bei uns: support@createk-shop.de.

Abstehende Haare

Nach regem Gebrauch stehen einzelne Haare ab. Der Trick:

- Kochendes Wasser in eine Schüssel geben.
- Den Pinsel **3 bis 5 Sekunden** im heißen Wasser schwenken – nur das Haar, nicht die Zwinge.
- Spitze mit den Fingern nachformen (dressieren) und trocknen lassen.
- Wirkt es nicht sofort, das Ganze wiederholen.

Eingetrocknete Farbe – die Härtefälle

Wenn Farbe ganz oder teilweise im Pinsel eingetrocknet ist. Immer gilt: danach gründlich mit Seife und Wasser auswaschen und trocknen lassen.

Trick	So geht's
1 · Weichspüler	1-2 Teelöffel in warmes Wasser. Pinsel am Gefäßrand kreisend vorreinigen, einlegen, bis sich die Reste lösen. Macht das Haar zugleich wieder weich.
2 · Essigreiniger	Essigessenz und Wasser 1 : 2 erwärmen (Topf oder Mikrowelle). Vorreinigen, je nach Verschmutzung 30 Minuten bis 2 Stunden einweichen.
3 · Waschmittelpulver	1-2 Teelöffel in lauwarmem Wasser lösen. Vorreinigen, etwa 1 Stunde oder länger einwirken lassen.

Wäscheklammer-Trick

Damit Zwinge und Griff nicht mit einweichen: Pinsel mit einer Wäscheklammer am Gefäßrand einhängen, sodass nur das Haar in der Flüssigkeit steht.

Fragen & Antworten

Pinselfeife oder normale Seife?

Für wasserlösliche Farben funktionieren Pinselfeife, Kernseife und milde Haushaltsseife nahezu gleich gut. Pinselfeife ist mild formuliert und pflegt das Haar, die Silikonmatte holt Farbe aus dem Ansatz. Wichtiger als die Seife ist, dass du überhaupt sofort wäschst.

Darf der Aquarellpinsel auch Acryl?

Die Sets vertragen alle wasserlöslichen Farben. Besser ist trotzdem „ein Pinsel, eine Farbe“ – Acryl trocknet schnell im Ansatz an und setzt feinem Aquarellhaar zu.

Warum nicht mit heißem Wasser?

Hitze schadet Haar, Zwinge und Griff – deshalb auch nicht auf der Heizung trocknen. Nur der Trick gegen abstehende Haare nutzt kurz heißes Wasser: 3 bis 5 Sekunden, nur das Haar.

Wie lange halten Pinsel?

Mit sofortiger Reinigung, richtigem Trocknen und Kappe: Jahre. Die meisten Pinsel sterben an eingetrockneter Farbe in der Zwinge und an nassem Stehen im Glas.

Die Spitze ist krumm – kaputt?

Meist nicht. Kurz in heißem Wasser schwenken, mit den Fingern nachformen, waagrecht trocknen lassen. Bleibt ein Knick, war die Farbe zu lange eingetrocknet.

Terpentin für Acryl?

Nein. Terpentin oder Pinselreiniger nur für Ölfarbe. Acryl, Aquarell, Gouache und Plakatfarbe gehen mit Wasser und Seife raus – eingetrocknetes Acryl mit den Härtefall-Tricks.

Die Kurzfassung

Beim Malen

Nie im Wasser stehen lassen, nur bis zur Hälfte eintauchen, Farbe nicht antrocknen lassen.

Danach

Sofort ausstreichen, mit Seife schäumen, Zwinge und Ansatz reinigen, lauwarm ausspülen, Spitze formen.

Dann

Waagrecht trocknen, nicht auf der Heizung, Kappe erst trocken drauf, ab in Box oder Aufsteller.



we love art.

CreaTek ist eine Kreativmarke aus München. Wir glauben, dass gutes Werkzeug nur die halbe Miete ist – die andere Hälfte ist eine Anleitung, die wirklich funktioniert. Deshalb gibt es zu jedem unserer Produkte Kurse, Vorlagen und Ideen auf CreaTek Studio.

Mehr Anleitungen & Vorlagen

Video-Kurse, Malvorlagen und Handouts
– ohne Anmeldung.

createk-studio.de

Fragen zum Produkt?

Wir helfen persönlich weiter – auch wenn
ein Pinsel Haare verliert.

support@createk-shop.de

Passt dazu

Pinselseife + Silikon- Reinigungsmatte

Milde, vegane Pinselseife für Künstler-
und Kosmetikpinsel, Echthaar und
Synthetik – mit Reinigungsmatte, die
Farbe aus dem Ansatz holt. In 50 g und
100 g.

Aquarellpapier & Farben

Aquarellpapier in A3 bis A6,
Aquarellfarben-Sets und Textilfarben –
alle mit eigener Anleitung auf CreaTek
Studio.